

REV'ION®



AND VOLUMISER

RVDR5222ARB

NÁVOD NA OBSLUHU

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Vzhľad tohto spotrebiča sa môže líšiť od ilustrácie. Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.

SALON ONE-STEP SUŠIČ VLASOV A VOLUMIZÉR

Revolučný jednofázový sušič vlasov Salon a Volumizer je navrhnutý tak, aby poskytoval nádherný objem a žiarivý lesk len v jednom kroku. Má jedinečný tvar a jemne zakrivené strany na vyhladenie vlasov, zatiaľ čo okrúhle okraje vytvárajú objem pri koreňoch a krásne zvlnené koncoch, čo vedie k nádherným štýlom v krátkom čase.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Tento spotrebič je vybavený termostatom, ktorý by sa mal vypnúť (0), ak teplota prekročí optimálnu úroveň sušenia, kvôli čiastočne zablokovaným vstupom alebo výstupom vzduchu. V prípade, že sa spotrebič zastaví, vypnite spotrebič (0) a nechajte ho vychladnúť. Po ochladení spotrebiča sa termostat automaticky resetuje a obnoví sa jeho používanie.

IONIZAČNÁ TECHNOLOGIA™

Tento jedinečný sušič vlasov je posilnený IONIC TECHNOLOGY. Záporné ióny pomáhajú rozložiť kvapky vody vo vlasoch pre rýchlejšie schnutie. To vytvára hladšie a lesklejšie vlasy, zatiaľ čo sa znižuje krepčenie a zabraňuje elektrizácii.

KERAMICKÝ POVRCH

Pomáha znižovať poškodenie vlasov z nadmerného stylingovania s rovnomerným rozložením tepla, ktoré preniká do vlasov rýchlo zvnútra von.

STYLING

- Vždy si osušte vlasy, aby ste odstránili prebytočnú vodu a vyhladte ich hrebeňom alebo kefou. Styling vlasov bude rýchlejší, ak sú vlasy mierne vlhké, nie mokré.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač na zvolené nastavenie. Použite nastavenie HIGH (II) na hrubé alebo husté vlasy a nastavenie LOW (I) na jemné alebo tenké vlasy.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov oddelte vlasy do zvládateľných častí prameňov.
- Pre hladké vyfúknuté vlasy umiestnite fén do blízkosti koreňov a kefujte smerom ku koncom. Zmiešaný nylonový kolík so zaoblenými špičkami ich rýchlo rozmotáva, zatiaľ čo vsadené prírodné štetiny jemne uchopujú vlasy, aby vyhládzali a podporovali lesk.
- Pri objemných vlasoch umiestnite sušič vlasov pod vlasy v blízkosti koreňov a potiahli smerom ku končekom. Pre extra výťah pri koreňoch držte sušič vlasov 2 až 3 sekundy pod koreňmi.
- Ak chcete úpravu ukončiť, umiestnite sušič vlasov pod konce a podržte ho na 2 až 3 sekundy pred otočením dovnútra. Ak chcete zvlhčiť konce, umiestnite sušič vlasov na konce a podržte ho 2 až 3 sekundy, pred otočením smerom von.
- Opakujte pre zostávajúce časti, až kým sa nedosiahne požadovaný vzhľad.
- Po dokončení stylingu vypnite spotrebič. Pred uskladnením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

ČISTENIE - Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a nechajte ho pred čistením vychladnúť. Vonkajší povrch sušičky utrite mierne navlhčenou handričkou a potom osušte.

SKLADOVANIE - Vždy zariadenie odpojte zo zdroja, ak ho nepoužívate. Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Vždy skladujte na suchom mieste. Kábel neťahajte ani neotáčajte. Nepokrývajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebovanie kábla a jeho prerušenie. Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je opotrebovaný a poškodený (najmä tam, kde vstupuje do spotrebiča a zástrčky).

UCHOVAJTE TIETO BEZPEČ. INŠTRUKCIE

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Tieto pokyny sú k dispozícii aj na našich webových stránkach. Prosím, navštívte www.hot-europe.com



Nepoužívať vo vani, sprche, alebo v blízkosti vody.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.

POZOR: Keď sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte zo siete, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.

Pre dodatočnú ochranu sa odporúča v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) s menovitým zostatkovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30mA. Poradte sa so svojim inštalátorom.

POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča.

POZOR: Ak tento výrobok nefunguje, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne časti alebo súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ.

Ak je el. kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo riziku.

POZOR: Zariadenie nenechávajte bez dozoru. Počas používania nedovoľte, aby ste sa ho dotkli kožou alebo aby sa oči dostali do kontaktu s vyhrievaným povrchom spotrebiča. Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ktoré sú citlivé na teplo, alebo sú zapojené do elektrickej siete. Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte zo siete.

POZNÁMKA: Používajte len vlasy presušené uterákom.

OPIS ČASTÍ

- A. PRÍVOD VZDUCHU
- B. RÚČKA S ERGONOMICKÝM DIZAJNOM
- C. UNIKÁTNE VENTILY NA PRÚDENIE VZDUCHU
- D. KOMBINOVANÉ ŠTETINY PROTIZAMOTANIU
- E. CHLADIACA ŠPIČKA
- F. 4-FÁZOVÝ VYPÍNAČ (OFF, I, II, COOL SHOT)
- G. TESNIACI KÁBEL BEZ TANGU

